

ที่	รายการบำรุงรักษา	การบำรุงรักษา	ทุก ๆ ระยะเวลา	ก.ย.-ธ.ค.	ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ส.ค.
1	ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System) a. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Filters) b. น้ำในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง c. ท่ออ่อนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและข้อต่อ d. ท่อทางเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิง e. การอุดตันของท่อน้ำมันกลับหรือท่อระบายของถังเก็บน้ำมัน	เปลี่ยน ตรวจตรา ตรวจตรา ตรวจตรา ตรวจตรา	500 ชม. หรือ 1 ปี 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน			
2	ระบบหล่อลื่น (Lubrication System) a. น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil) b. กรองน้ำมันหล่อลื่น (Oil Filters)	เปลี่ยน เปลี่ยน	500 ชม. หรือ 1 ปี 500 ชม. หรือ 1 ปี			
3	ระบบหล่อเย็น (Cooling System) a. ระดับน้ำหล่อเย็น b. น้ำหล่อเย็น c. ภายนอกหม้อน้ำ d. พัดลมและสายพาน e. ปั๊มน้ำ (water pump) f. ท่อยางข้อต่อ g. บานเกล็ด ช่องลมออก หน้าหม้อน้ำ	ตรวจสอบ/เติม เปลี่ยน ทำความสะอาด ตรวจตรา ตรวจตรา ตรวจตรา ตรวจตรา	4 เดือน 500 ชม. หรือ 1 ปี 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน			
4	ท่อไอเสีย (Exhaust Line) a. การรั่วของไอเสีย b. อุปกรณ์จับยึด c. ข้อต่อท่ออ่อน	ตรวจตรา ตรวจตรา ตรวจตรา	4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน			
5	ระบบแบตเตอรี่ (Battery System) a. ระดับน้ำแบตเตอรี่ (น้ำกรด - Electrolyte)	ตรวจสอบ/เติม	4 เดือน			

	b. ขั้วแบตเตอรี่ และความแน่น c. สภาพภายนอกแบตเตอรี่ d. การทำงานเครื่องประจุแบตเตอรี่ และกระแสประจุ e. แบตเตอรี่	ตรวจสอบ ทำความสะอาด ตรวจสอบ เปลี่ยน	4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 2 ปี			
6	ระบบไฟฟ้า (Electrical System) a. สภาพทั่วไปในกล่องต่อสายไฟ (Power Connection Box) b. ความแน่นจุดต่อของระบบควบคุม และระบบกำลัง c. การทำงานของระบบควบคุม d. การทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน และสัญญาณเตือน e. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ถ้ามี)	ตรวจสอบ/ทำความสะอาด ตรวจสอบ ทดสอบ ทดสอบ ตรวจสอบ/ทำความสะอาด	4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน			
7	เครื่องยนต์ (Engine) a. สภาพภายนอกทั่วไป b. สภาพกรองอากาศ (Air Cleaner) c. กรองอากาศ (Air Cleaner) d. การหล่อลื่นข้อต่อของอุปกรณ์ระบบควบคุมความเร็ว	ตรวจสอบ/ทำความสะอาด ตรวจสอบ/ทำความสะอาด เปลี่ยน ตรวจหล่อลื่น	4 เดือน 4 เดือน 500 ชม. หรือ 1 ปี 4 เดือน			
8	Alternator a. สภาพภายนอกทั่วไป b. Rotor and Stator c. Voltage Regulator	ตรวจสอบ/ทำความสะอาด ตรวจสอบ ตรวจสอบ	4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน			